

ПОДРОБНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СХЕМЫ, ЖГУТЫ И РАЗЪЕМЫ



ŠKODA OCTAVIA

OCTAVIA Combi/RS

Руководство по эксплуатации,
ремонту и техническому обслуживанию



Авто Литература

Профессиональная литература
по ремонту и тех.обслуживанию
автомобилей и спецтехники.
Заводские каталоги деталей.

+7(495) 960-92-12

+7(916) 845-06-40

+7(968) 808-69-04

www.avtoliteratura.ru

ВЫПУСК с 2013 г.

592

страницы



Расширенное описание
дополнительного оборудования

Плюс 4X4 / DSG / MPI / FSI

БЕНЗИНОВЫЕ
ДВИГАТЕЛИ:

1,2; 1,4; 1,8; 2,0 л.

ДИЗЕЛЬНЫЕ
ДВИГАТЕЛИ:

1,6; 2,0 л.



АВТОМОБИЛЬ

ŠKODA
OCTAVIA
OCTAVIA Combi/RS

**Руководство по эксплуатации,
ремонту и техническому обслуживанию**

ВЫПУСК с 2013 г.

Бензиновые двигатели:

1,2; 1,4; 1,8; 2,0 л.

Дизельные двигатели:

1,6; 2,0 л.

АНТА-ЭКО

**МОСКВА
2014**